

Pacey Cuff Size Chart

Guide des tailles Pacey Cuff

CIRCUMFERENCE (Circonférence)

Measurement is mid-shaft, around relaxed (flaccid) penis.
Mesure est au milieu de la tige, autour du pénis détendu (flasque).

If measurement falls between two sizes, we recommend choosing the **larger size**.
Si votre mesure de circonférence tombe entre deux tailles, choisir la taille **la plus grande**.

Size (Taille)	Small (Petit)	Medium (Moyen)	Large (Grand)
Inches	1" - 2.75"	2.75" - 4"	4" - 5.5"
Centimetres	3 - 7cm	7 - 10cm	10 - 14cm

MINIMUM LENGTH (Longueur minimum)

Minimum length required for each size. Longueur minimal requise pour chaque taille.

Size (Taille)	Small (Petit)	Medium (Moyen)	Large (Grand)
Inches	1.25"	1.75"	2"
Centimetres	3cm	4cm	4.5cm